




(D)


Öffnungscode (Auslieferungszustand 000)

Öffnungscode über Zahlenräder einstellen.

(GB)

Code (delivery status 000)

Enter the correct code, by turning the number wheels.



(D)


Neu codieren

Klappdeckel offen halten und den roten Hebel umlegen.

(GB)

Change code

Hold the lid open and reverse the red slider.



(D)


Öffnen

Zum Öffnen des Schlosses die Taste drücken.

(GB)

Open

To open the lock, push the button.



(D)

Code einstellen

Deckel schließen und neuen persönlichen Code eingeben.

(GB)

Personal code

Close the lid and adjust the new personal code.

Warnhinweise

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden! Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!


Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional. Health and safety regulations have to be complied with!

Heinrich Kopp GmbH
Alzenauer Str. 68
63796 Kahl a. Main
DEUTSCHLAND

www.kopp.eu

058.745.001




Art. Nr. 1098..

(D)

Zahlenschloss-Steckdose

(GB)

Combination lock socket



(D)


Deckel öffnen

Zum Öffnen des Schlosses die Taste drücken.

(GB)

Open lid

To open the lock, push the button.



(D)

Code fixieren

Hebel in die Ausgangsposition schieben.

(GB)

Fixing the code

Reverses the slider to the initial position.

